



## Latviski

**Uzstādīšana**
Azkartiet stādi vīrs DIN sliedes un pēc tam spiediet slēdža apakšu virzienā uz DIN sliedi, līdz kronšteins nostiprinās vietā.

### Pārvaldība

Slēdzīs atbasta plug-and-play. Tālākai tīmekļa pārvaldībai izvēlieties pieslēgvietas būtu izolētas viena no otras un pārārdiūtu datus tikai ar augšupeljošajām pieslēgvietām.
BSP: Pēc noklusējuma izslēgts. Pārslēdziet to uz ON, lai iespējotu tīmekļa pārvaldību. Tikmēr VLAN, BSP un Watchdog (ja tādi ir) tiks atsējoti.
2. Iestatiet pārvaldes ierīces IP adresi uz 192.168.2.x (x no 2 līdz 254) un apakšlīdža masku uz 255.255.255.0.
3. Atveriet pārūkprogrammu, adreses laukā ierakstiet 192.168.2.1 un nospiediet Enter. Iestatiet jaunu paroli, apspiediet un noklikšķiniet uz "Apply". Pieslēgšanai ievadiet tikko izveidotu paroli. Pārvaldiet komutatoru, izmantojot tīmekļa GUI.

### DIP Skaidrojums

WEB: Pēc noklusējuma izslēgts. Pārslēdziet to uz ON, lai iespējotu tīmekļa pārvaldību. Tikmēr VLAN, BSP un Watchdog (ja tādi ir) tiks atsējoti.
VLAN: Pēc noklusējuma izslēgts. Pārslēdziet to uz ON, lai iespējotās pieslēgvietas būtu izolētas viena no otras un pārārdiūtu datus tikai ar augšupeljošajām pieslēgvietām.
BSP: Pēc noklusējuma izslēgts. Pārslēdziet to uz ON, lai iespējotu Broadcast Storm Protection.
Watchdog (tikai IG100SEPT51 un IG1008EPS2): Pēc noklusējuma izslēgts. Pārslēdziet to uz ON, lai iespējotu Watchdog PoE pieslēgvietām.

### Uzbaudiet internetu.

- Izbaudiet internetu.

### Uzlabojiet savus datus.

## Slovenčina

Instalācija
Zavešite prepináč nad DIN listu a potom stlačte spodnú časť prepináča smerom k DIN listu, až kým držiak nezaklapne na miesto.

Správa
Prepináč podporuje plug-and-play. Pre ďalšiu správu webu vykonajte tieto kroky:
1. Prepnite WEB DIP do ON.
2. Nastavte IP adresu zariadenia na správu na 192.168.2.x (x od 2 do 254) a masku podsieťe na 255.255.255.0.
3. Otvorte webový prehliadač, zadajte 192.168.2.1 do adresného riadka a stlačte Enter. Nastavte nové heslo, potvrdte a kliknite na "Apply". Zadaťte novo vytvorené heslo na prihlásenie. Správute prepináč prostredníctvom webovej GUI.

Vysvetlenie DIP
WEB: Vypnuté štandardne. Prepnite ho na ON, aby ste povolili webovú správu. Medzitým budú VLAN, BSP a Watchdog (ak existujú) zakázané.
VLAN: Vypnuté štandardne. Prepnite ho na ON, aby boli downlink porty navzájom izolované a prenášaná dáta iba s uplink portmi.
BSP: Vypnuté štandardne. Prepnite ho na ON, aby ste povolili ochranu pred broadcast storm.
Watchdog (iba pre IG100SEPT51 a IG1008EPS2): Vypnuté štandardne. Prepnite ho na ON, aby ste povolili Watchdog pre PoE porty.

Užite si internet.
Užívajte v internetu.

Užite si internet.
Užívajte v internetu.

Užite si internet.
Užívajte v internetu.

## 日本語

### インターネットをお楽しみください。

インターネットをお楽しみください。

管理
スイッチはプラグアンドプレイをサポートしています。さらにWeb管理を行うには、以下の手順を実行してください。
1. WEB DIPをON状態に切り替えます。
2. 管理デバイスのIPアドレスを192.168.2.x (xは2から254の範囲)に、サブネットマスクを255.255.255.0に設定します。
3. Webブラウザを開き、アドレスバーに192.168.2.1と入力してEnterキーを押します。新しいパスワードを設定し、確認して「Apply」をクリックします。新しく作成したパスワードを入力してログインします。WebページのGUIでスイッチを管理します。

DIP説明
WEB: デフォルトではオフ。ONに切り替えてWeb管理を有効にします。これにより、VLAN、BSP、およびWatchdog（存在する場合）は無効になります。
VLAN: デフォルトではオフ。ONに切り替えて、ダウンリンクポートを相互に分離し、アップリンクポートとのみデータを送信できるようにします。
BSP: デフォルトではオフ。ONに切り替えてブロードキャストストーム保護を有効にします。
Watchdog (IG100SEPT51およびIG1008EPS2のみ): デフォルトではオフ。ONに切り替えてPoEポートのWatchdogを有効にします。

- インターネットをお楽しみください。

インターネットをお楽しみください。

### EU Declaration of Conformity

Il prodotto è stato sviluppato nel rispetto del Regolamento (UE)2019/1782.
La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile all'indirizzo http://www.cudy.com/ce.

5. Français
Cudy déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directive 2014/30/UE, Directive 2014/35/UE, Directive 2011/65/UE, Directive (EU)2019/1782.
Le produit a été développé en tenant compte du règlement (UE)2019/1782.
La déclaration originale de conformité UE est disponible sur http://www.cudy.com/ce.

6. Ελληνικά
Η Cudy δηλώνει με την παρούσα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγών 2014/30/ΕΕ, Διευκτύα 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ)2015/863.
Το προϊόν αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ)2019/1782.
Η αρχική δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.cudy.com/ce.

7. Nederlands
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/UE, Richtlijn 2014/35/UE, Richtlijn 2011/65/UE, Richtlijn (EU)2015/863.
Het product is ontwikkeld met inachtneming van Verordening (EU)2019/1782.
De oorspronkelijke EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op http://www.cudy.com/ce.

8. Português
A Cudy declara por meio desta que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2011/65/UE, Diretiva (UE)2015/863.

## Nederlands

### Installatie

Haak de switch over de DIN-rail en duw vervolgens de onderkant van de switch in de richting van de DIN-rail tot de beugel op zijn plaats klikt.

### Beheer

Dien het ondersteunt plug-and-play. Voor verder webbeheer, volg deze stappen:
1. Schakel de WEB DIP naar ON.
2. Stel het IP-adres van het beheerapparaat in op 192.168.2.x (x van 2 tot 254) en het subnetmasker op 255.255.255.0.
3. Open een webbrowswer, voor 192.168.2.1 in de adresbalk en druk op Enter. Stel een nieuw wachtwoord in, bevestig en klik op "Apply". Voer het nieuwe aangemaakte wachtwoord in om in te loggen. Beheer de switch via de webgebaseerde GUI.

### DIP Uitleg

WEB: Standaard uitgeschakeld. Schakel het naar ON om WEB-beheer in te schakelen. Ondertussen worden VLAN, BSP en Watchdog (indien aanwezig) uitgeschakeld.
VLAN: Standaard uitgeschakeld. Schakel het naar ON om de downlink-poorten van elkaar te isoleren en alleen gegevens te verzenden met de uplink-poorten.
BSP: Standaard uitgeschakeld. Schakel het naar ON om Broadcast Storm Protection in te schakelen.
Watchdog (alleen voor IG100SEPT51 en IG1008EPS2): Standaard uitgeschakeld. Schakel het naar ON om Watchdog in te schakelen voor PoE-poorten.

### DIP Uitleg

WEB: Standaard uitgeschakeld. Schakel het naar ON om WEB-beheer in te schakelen. Ondertussen worden VLAN, BSP en Watchdog (indien aanwezig) uitgeschakeld.
VLAN: Standaard uitgeschakeld. Schakel het naar ON om de downlink-poorten van elkaar te isoleren en alleen gegevens te verzenden met de uplink-poorten.
BSP: Standaard uitgeschakeld. Schakel het naar ON om Broadcast Storm Protection in te schakelen.
Watchdog (alleen voor IG100SEPT51 en IG1008EPS2): Standaard uitgeschakeld. Schakel het naar ON om Watchdog in te schakelen voor PoE-poorten.

- Geniet van internet.

- Geniet van internet.

## Slovenščina

Namestitve
Zavežite preklačnik preko DIN-šine, a zatim pritisknite dno prekidača prema DIN-šini dok se nosač ne učvrsti na mestu.

Upravljanje
Prekidač podržava plug-and-play. Za dalje web upravljanje, sledite korake:
1. Preklopite WEB DIP u ON.
2. Postavite IP adresu upravljačkog uređaja na 192.168.2.x (x od 2 do 254) i masku podomrežja na 255.255.255.0.
3. Otvorite spletni brskalnik, u nastavoivo vjestico unesite 192.168.2.1 in pritisnite Enter. Nastavite novo geslo, potrdite in kliknite "Apply". Za prijavo unesite novo ustvarjeno geslo. Upravljajte stikalo prek spletne GUI.

### Razlaga DIP

WEB: Privzeto izključeno. Preklopite ga na ON, da omogočite spletno upravljanje. Medtem bodo VLAN, BSP in Watchdog (če obstajajo) inaktivirani.
VLAN: Privzeto izključeno. Preklopite ga na ON, da so pristanišča downlink med seboj izolirana in prenašajo podatke samo z vzporskimi pristanišči.
BSP: Privzeto izključeno. Preklopite ga na ON, da omogočite zaščito pred broadcast storm.
Watchdog (samo za IG100SEPT51 in IG1008EPS2): Privzeto izključeno. Preklopite ga na ON, da omogočite Watchdog za PoE pristanišča.

Uživajte v internetu.
Uživajte v internetu.

- Uživajte v internetu.

- Uživajte v internetu.

## 한국어

### 설치

스위치를 DIN 레일 위에 걸고, 브래킷이 자리에 맞춰질 때까지 스위치의 바닥을 DIN 레일 쪽으로 밀어주십시오.

### 관리

스위치는 플러그 앤 플레이를 지원합니다. 추가 웹 관리를 위해 다음 단계를 따르십시오.
1. WEB DIP를 ON 상태로 전환하십시오.
2. 관리 장치의 IP 주소를 192.168.2.x (x 범위 2~254)로, 서브넷 마스크를 255.255.255.0로 설정하십시오.
3. 웹 브라우저를 열고 주소창에 192.168.2.1을 입력한 후 Enter 키를 누릅니다. 새 비밀번호를 설정하고 확인한 후 "Apply"를 클릭합니다. 새로 생성된 비밀번호를 입력하여 로그인합니다. 웹 기반 GUI에서 스위치를 관리합니다.

### DIP 설명

WEB: 기본적으로 꺼짐. ON으로 전환하여 웹 관리를 활성화하십시오. 이때 VLAN, BSP 및 Watchdog(있는 경우)은 비활성화됩니다.
VLAN: 기본적으로 꺼짐. ON으로 전환하여 다운링크 포트들 서로 격리하고 업링크 포트와만 데이터를 전송하도록 합니다.
BSP: 기본적으로 꺼짐. ON으로 전환하여 브로드캐스트 스톰 보호를 활성화합니다.
Watchdog (IG100SEPT51 및 IG1008EPS2 전용): 기본적으로 꺼짐. ON으로 전환하여 PoE 포트에 대한 Watchdog를 활성화합니다.

인터넷을 즐기십시오.
인터넷을 즐기십시오.

- 인터넷을 즐기십시오.

## Norsk

### Installasjon

Haavet switchen over DIN-skinne, og skyv deretter bunnen av switchen mot DIN-skinne til braketten klikker på plass.

### Administrasjon

Switchen støtter plug-and-play. For videre webadministrasjon, følg disse trinnene:
1. Snu WEB DIP til ON.
2. Sett IP-adressen til administrasjonsenheten til 192.168.2.x (x fra 2 til 254) og subnetmasken til 255.255.255.0.
3. Åpne en nettleser, skriv inn 192.168.2.1 i adresselinjen og trykk Enter. Sett et nytt passord, bekreft og klikk "Apply". Skriv inn det nyopprettede passordet for å logge inn. Administrer switchen via den nettbaserte GUI-en.

### DIP Forklaring

WEB: Av som standard. Snu den til ON for å aktivere WEB-administrasjon. I mellomtiden vil VLAN, BSP og Watchdog (hvis noen) deaktiveres.
VLAN: Av som standard. Snu den til ON for å ha nedlenkporter isolert fra hverandre og bare sende data med opplenkporter. BSP: Av som standard. Snu den til ON for å aktivere Broadcast Storm Protection.
Watchdog (bare for IG100SEPT51 og IG1008EPS2): Av som standard. Snu den til ON for å aktivere Watchdog for PoE-porter.

### DIP Forklaring

WEB: Av som standard. Växla den till ON för att aktivera WEB-administrasjon. I mellomtiden kommer VLAN, BSP og Watchdog (om några) att inaktiveras.
VLAN: Av som standard. Växla den till ON för att ha downlink-portar isolerade från varandra och endast sända data med uplink-portar.
BSP: Av som standard. Växla den till ON för att aktivera Broadcast Storm Protection.

- Kos deg med internett.

- Kos deg med internett.

- Kos deg med internett.

## Srpski

### Instalacija

Zavežite preklačnik preko DIN-šine, a zatim pritisknite dno prekidača prema DIN-šini dok se nosač ne učvrsti na mestu.

### Upravljanje

Prekidač podržava plug-and-play. Za dalje web upravljanje, sledite korake:
1. Preklopite WEB DIP u ON.
2. Postavite IP adresu upravljačkog uređaja na 192.168.2.x (x od 2 do 254) i masku podomrežja na 255.255.255.0.
3. Otvorite web pregladač, unesite 192.168.2.1 u adresu traku i pritisnite Enter. Postavite novo lozinku, potvrdite i kliknite "Apply". Unesite novoštroenu lozinku za prijavu. Upravljaјte prekidač putem web-bazirane GUI.

### Обьяшенье DIP

WEB: Подразумевано искључено. Пребаците га на ON да бисте омогућили веб управљање. У међувремену ће VLAN, BSP и Watchdog (ако постоје) бити онемогућени.
VLAN: Подразумевано искључено. Пребаците га на ON да бисте међусобно изоловали downlink портове и преносили податке само са uplink портovima.
BSP: Подразумевано искључено. Пребаците га на ON да бисте омогућили заштиту од broadcast олује.
Watchdog (samo za IG100SEPT51 i IG1008EPS2): Подразумевано искључено. Пребаците га на ON да бисте омогућили Watchdog за PoE портове.

### Upravljanje

Prekidač podržava plug-and-play. Za dalje web upravljanje, sledite korake:
1. Preklopite WEB DIP u ON.
2. Postavite IP adresu upravljačkog uređaja na 192.168.2.x (x od 2 do 254) i masku podomrežja na 255.255.255.0.
3. Otvorite web pregledač, unesite 192.168.2.1 u adresu traku i pritisnite Enter. Postavite novo lozinku, potvrdite i kliknite "Apply". Unesite novoštroenu lozinku za prijavu. Upravljaјte prekidač putem web-bazirane GUI.

- Uživajte u internetu.

## Indonesia

### Instalasi

Kaitkan sakelar di atas rel-DIN. Ialu dorong bagian bawah sakelar ke arah rel-DIN hingga braket terkoneksi pada tempatnya.

Manajemen
Sakelar mendukung plug-and-play. Untuk manajemen web lebih lanjut, ikuti langkah-langkah ini:
1. Ubah DIP WEB ke status ON.
2. Atur alamat IP perangkat manajemen menjadi 192.168.2.x (x rentang 2 hingga 254) dan subnet mask menjadi 255.255.255.0.
3. Buka peramban web, masukkan 192.168.2.1 di bilah alamat dan tekan Enter. Atur kata sandi baru, konfirmasi, dan klik "Apply". Masukkan kata sandi yang baru dibuat untuk masuk. Kelola sakelar melalui GUI berbasis web.

Penjelasan DIP
WEB: Mati secara default. Ubah ke ON untuk mengaktifkan manajemen WEB. Sementara itu, VLAN, BSP, dan Watchdog (jika ada) akan dinonaktifkan.
VLAN: Mati secara default. Ubah ke ON untuk mengisolasi port downlink satu sama lain dan hanya mengirimkan data dengan port uplink.
BSP: Mati secara default. Ubah ke ON untuk mengaktifkan Perindungan Badai Storm.
Watchdog (hanya untuk IG100SEPT51 dan IG1008EPS2): Mati secara default. Ubah ke ON untuk mengaktifkan Watchdog untuk port PoE.

Manajemen
Sakelar mendukung plug-and-play. Untuk manajemen web lebih lanjut, ikuti langkah-langkah ini:
1. Ubah DIP WEB ke status ON.
2. Atur alamat IP perangkat manajemen menjadi 192.168.2.x (x rentang 2 hingga 254) dan subnet mask menjadi 255.255.255.0.
3. Buka peramban web, masukkan 192.168.2.1 di bilah alamat dan tekan Enter. Atur kata sandi baru, konfirmasi, dan klik "Apply". Masukkan kata sandi yang baru dibuat untuk masuk. Kelola sakelar melalui GUI berbasis web.

- Nikmati internet.

- Nikmati internet.

- Nikmati internet.

## Polski

### Instalacja

Haavet switchen over DIN-skinne, og skyv deretter bunnen av switchen mot DIN-skinne til braketten klikker på plass.

### Zarządzanie

Switchen støtter plug-and-play. U celu dalszego zarządzania przez stronę internetową, wykonaj kroki:
1. Przelącz WEB DIP na ON.
2. Ustaw adres IP urządzenia zarządzającego na 192.168.2.x (x od 2 do 254) i maskę podsieci na 255.255.255.0.
3. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz 192.168.2.1 w pasku adresu i naciśnij Enter. Ustaw nowe hasło, potwierdź i kliknij "Apply". Zaloguj się przy użyciu nowo utworzonego hasła. Zarządzaj przełącznikiem za pomocą Internetowego interfejsu GUI.

### Wyjaśnienie DIP

WEB: Domyślnie wyłączzone. Przelącz je na ON, aby włączyć zarządzanie przez stronę internetową. W międzyczasie VLAN, BSP i Watchdog (jeśli istniejej) zostaną wyłączone.
VLAN: Domyślnie wyłączzone. Przelącz je na ON, aby porty downlink były odizolowane od siebie i przesyłaly dane tylko z portami uplink.
BSP: Domyślnie wyłączzone. Przelącz je na ON, aby włączyć ochronę przed burzą rozgłoszeniową.
Watchdog (tylko dla IG100SEPT51 i IG1008EPS2): Domyślnie wyłączone. Przelącz je na ON, aby włączyć Watchdog dla portów PoE.

### DIP Forklaring

WEB: Domyślnie wyłączzone. Przelącz je na ON, aby włączyć zarządzanie przez stronę internetową. W międzyczasie VLAN, BSP i Watchdog (jeśli istniejej) zostaną wyłączone.
VLAN: Domyślnie wyłączzone. Przelącz je na ON, aby porty downlink były odizolowane od siebie i przesyłaly dane tylko z portami uplink.
BSP: Domyślnie wyłączzone. Przelącz je na ON, aby włączyć ochronę przed burzą rozgłoszeniową.
Watchdog (tylko dla IG100SEPT51 i IG1008EPS2): Domyślnie wyłączone. Przelącz je na ON, aby włączyć Watchdog dla portów PoE.

- Ciesz się Internetem.

## Svenska

### Installation

Häng switchen över DIN-skenan och tryck sedan på botten av switchen mot DIN-skenan tills braketen klickar på plats.

### Hantering

Switchen stöder plug-and-play. För vidare webbantering, följ dessa step:
1. Växla WEB DIP till ON.
2. Ställ in IP-adressen för hanteringsenheten till 192.168.2.x (x från 2 till 254) och nätverksmasken till 255.255.255.0.
3. Öppna en webbbläsare, skriv 192.168.2.1 i adressfältet och tryck på Enter. Ange ett nytt lösenord, bekräfta och klicka på "Apply". Ange det nyskapade lösenordet för att logga in. Hantera switchen via den webbaserade GUI:n.

### DIP Förklaring

WEB: Varsavylan olarakt kapali. WEB yönetimini etkinleştirmek için ON konumuna getirin. Bu arada VLAN, BSP ve Watchdog (varsaa) devre dışı bırakılacaktır.
VLAN: Varsayilan olarak kapali. Downlink portlarının birbirinden yalitilims olması ve yalnızca uplink portlarıyla veri iletmesi için ON konumuna getirin.
BSP: Varsayilan olarak kapali. Yayın Firtnası Korumasını etkinleştirmek için ON konumuna getirin.
Watchdog (sadece IG100SEPT51 ve IG1008EPS2 için): Varsayilan olarak kapali. PoE portları için Watchdog'u etkinleştirmek için ON konumuna getirin.

### DIP Förklaring

WEB: Varsavylan olarakt kapali. WEB yönetimini etkinleştirmek için ON konumuna getirin. Bu arada VLAN, BSP ve Watchdog (varsaa) devre dışı bırakılacaktır.
VLAN: Varsayilan olarak kapali. Downlink portlarının birbirinden yalitilims olması ve yalnızca uplink portlarıyla veri iletmesi için ON konumuna getirin.
BSP: Varsayilan olarak kapali. Yayın Firtnası Korumasını etkinleştirmek için ON konumuna getirin.
Watchdog (sadece IG100SEPT51 ve IG1008EPS2 için): Varsayilan olarak kapali. PoE portları için Watchdog'u etkinleştirmek için ON konumuna getirin.

## Njut av internet.

## ภาษาไทย

### การติดตั้ง

แขวงสวิตช์เหนือวง DIN จากนั้นเดินเส้นข้างของสวิตช์เข้าทาง DIN จนกว่า bracket จะ snaps เข้าที่

การจัดการ
สวิตช์รองรับ plug-and-play สำหรับการจัดการกับขั้นต้น โปรดทำตามขั้นตอน:
1. เปลี่ยน WEB DIP เป็นสถานะ ON
2. ตั้งค่า IP ของตัว thiết bị quản lý thành 192.168.2.x (x từ 2 đến 254) và mặt nạ mạng con thành 255.255.255.0.
3. Mở trình duyệt web, nhập 192.168.2.1 vào thanh địa chỉ và nhấn Enter. Đặt mật khẩu mới, xác nhận và nhấp vào "Apply". Nhấp mật khẩu mới tạo để đăng nhập. Quản lý thiết bị chuyển mạch qua giao diện GUI dựa trên web.

### Giải thích DIP

WEB: Tắt theo mặc định. Chuyển nó sang ON để kích hoạt quản lý WEB. Tắt theo mặc định, VLAN, BSP và Watchdog (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa.
VLAN: Tắt theo mặc định. Chuyển nó sang ON để cách ly các cổng downlink với nhau và chỉ truyền dữ liệu với các cổng uplink.
BSP: Tắt theo mặc định. Chuyển nó sang ON để kích hoạt Bảo vệ Bảo Broadcast.
Watchdog (chỉ dành cho IG100SEPT51 và IG1008EPS2): Tắt theo mặc định. Chuyển nó sang ON để kích hoạt Watchdog cho các cổng PoE.

### คำอธิบาย DIP

WEB: ปิดโดยค่าเริ่มต้น. เปลี่ยนเป็น ON เพื่อเปิดใช้งานการจัดการกับใน WEB. ปิดโดยค่าเริ่มต้น, VLAN, BSP และ Watchdog (ถ้ามี) จะถูกปิดใช้งาน.
VLAN: ปิดโดยค่าเริ่มต้น. เปลี่ยนเป็น ON เพื่อให้อุปกรณ์ downlink แยกจากกันและส่งข้อมูล only กับพอร์ต uplink
BSP: ปิดโดยค่าเริ่มต้น. เปลี่ยนเป็น ON เพื่อเปิดใช้งานการป้องกัน Broadcast Storm
Watchdog (สำหรับ IG100SEPT51 และ IG1008EPS2 เท่านั้น): ปิดโดยค่าเริ่มต้น. เปลี่ยนเป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน Watchdog สำหรับพอร์ต PoE

### คำอธิบาย DIP

WEB: ปิดโดยค่าเริ่มต้น. เปลี่ยนเป็น ON เพื่อเปิดใช้งานการจัดการกับใน WEB. ปิดโดยค่าเริ่มต้น, VLAN, BSP และ Watchdog (ถ้ามี) จะถูกปิดใช้งาน.
VLAN: ปิดโดยค่าเริ่มต้น. เปลี่ยนเป็น ON เพื่อให้อุปกรณ์ downlink แยกจากกันและส่งข้อมูล only กับพอร์ต uplink
BSP: ปิดโดยค่าเริ่มต้น. เปลี่ยนเป็น ON เพื่อเปิดใช้งานการป้องกัน Broadcast Storm
Watchdog (สำหรับ IG100SEPT51 และ IG1008EPS2 เท่านั้น): ปิดโดยค่าเริ่มต้น. เปลี่ยนเป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน Watchdog สำหรับพอร์ต PoE

- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

## Português

### Instalação

Engate o switch sobre o trilho DIN e, em seguida, empurre a parte inferior do switch em direção ao trilho DIN até o suporte encaixar no lugar.

### Gerenciamento

O switch suporta plug-and-play. Para gerenciamento web adicional, siga os passos:
1. Mude o DIP WEB para ON.
2. Defina o endereço IP do dispositivo de gerenciamento para 192.168.2.x (x de 2 a 254) e a máscara de sub-rede para 255.255.255.0.
3. Abra um navegador web, insira 192.168.2.1 na barra de endereços e pressione Enter. Defina uma nova senha, confirme e clique em "Apply". Insira a senha recém-criada para fazer login. Gerencie o switch através da GUI baseada na web.

Explicação DIP
WEB: Desligado por padrão. Mude para ON para ativar o gerenciamento WEB. Enquanto isso, VLAN, BSP e Watchdog (se houver) serão desabilitados.
VLAN: Desligado por padrão. Mude para ON para isolar as portas downlink umas das outras e transmitir dados apenas com as portas uplink.
BSP: Desligado por padrão. Mude para ON para ativar a Proteção contra Tempestade de Broadcast.
Watchdog (apenas para IG100SEPT51 e IG1008EPS2): Desligado por padrão. Mude para ON para ativar o Watchdog para as portas PoE.

- Aproveite a internet.

- Aproveite a internet.

- Aproveite a internet.

## Türkçe

### Kurulum

Ağajtı DIN rayının üzerine takın ve ardından braket yerine takılacağına kadar anahtarın altını DIN rayına doğru itin.

### Yönetim

Anahtar plug-and-play destekler. Daha fazla web yönetimi için şu adımları izleyin:
1. WEB DiP