


cudy

快速安装指南


www.cudy.com



熄灭	未上电
红色闪烁	系统启动中
红色	未连接到互联网
白色闪烁	正在连接
白色	已连接到互联网
红白交替闪烁	系统升级中


1 将电源适配器连接到路由器，并等待系统指示灯常亮。




2 将路由器的WAN端口连接到光纤宽带Modem(光猫)或小区宽带接口。



3 通过A(手机)或B(电脑)方法连接路由器，并按照设置向导配置路由器。

A (手机): 用手机连接路由器底部标贴上展示的默认无线网络。





如何设置IPv6？
1. 打开浏览器，访问http://cudy.net，创建并输入密码进入到路由器管理页面；
2. 进入高级设置->IPv6，参考页面指引开启和配置IPv6。
注意：本产品IPv6功能默认关闭。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在维修或已加工产品中至少少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）						 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



警示

- 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用设备额定电源适配器。
- 将设备放置在水平平坦的表面。
- 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 产品规格标贴位于设备底部。

产品合格证
已检验

深圳市多酷科技有限公司
网址: www.cudy.com
邮箱: support@cudy.com
电话: 0755-86008993
地址: 深圳市南山区兴科路66号乐普大厦西塔7楼

810500016



享受互联网！