



Quick Installation Guide

- English
- Deutsch
- Español
- Italiano
- Français


1 Insert the SIM card into the slot until you hear a click.

Legen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken hören.

Inserte la tarjeta SIM en la ranura hasta que escuche un clic.

Inserire la carta SIM nello slot fino a quando non si sente un clic.

Insérez la carte SIM dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



2 Install the antennas, connect power adapter and turn on the router.

Installieren Sie die Antennen, schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Router ein.

Instale las antenas, conecte el adaptador de alimentación y encienda el enrutador.

Installare le antenne, collegare l'alimentatore e accendere il router.

Installez les antennes, connectez l'adaptateur secteur et allumez le routeur.




3 Check the following LEDs' status. If the Internet LED is blue or green, means connected to the internet successfully.

Überprüfen Sie den Status der folgenden LEDs. Wenn die Internet-LED blau oder grün ist, bedeutet dies, dass die Verbindung zum Internet erfolgreich hergestellt wurde.

Verifique el estado de los siguientes LEDs. Si el LED de Internet es azul o verde, significa que se conectó a Internet correctamente.

Controllare lo stato dei seguenti LED. Se il LED Internet è blu o verde, significa che è connesso a Internet con successo.

Vérifiez l'état des voyants suivants. Si le voyant Internet est bleu ou vert, signifie que vous êtes connecté à Internet avec succès.



4 Connect your computer to the router Wired via Ethernet cable or Wireless using the SSID (network name) and Wi-Fi Password printed on the label.

Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Router. Verkabelt über ein Ethernet-Kabel oder drahtlos über die SSID (Netzwerkname) und das WLAN-Passwort, das auf dem Etikett angegeben ist.

Conecte su computadora al enrutador Cableado a través de un cable Ethernet o inalámbrico usando el SSID (nombre de la red) y la contraseña de Wi-Fi impresa en la etiqueta.

Collegare il computer al router Collegato tramite cavo Ethernet o Wireless utilizzando il SSID (nome di rete) e la password Wi-Fi stampata sull'etichetta.

Connectez votre ordinateur au routeur. Câblé via un câble Ethernet ou sans fil à l'aide du SSID (nom du réseau) et du mot de passe Wi-Fi imprimés sur l'étiquette.

Enjoy the Internet

English

Customize the 4G LTE Router

1. Make sure your computer is connected to the router (wired or wireless).

2. Launch a web browser, and enter **http://192.168.10.1/** in the address bar. Use **admin** for **account** and **password** to log in.

3. Follow the step-by-step instructions of the **Wizard** to complete the initial configuration.



Led Indication

Feature	Color	Status
Internet	Blue,Solid	Register to LTE
	Blue,Flash	Connected to LTE
	Green,Solid	Register to 3G/2G
	Green,Flash	Connected to 3G/2G
	Red,Solid	No SIM card or network
Signal	Green(1-4 bar)	Indicate signal strength

Feature	Color	Status
Power	Green	Power on
	Off	Power off
2.4GHz	Green	WiFi On
	Flash	Transmitting
	Off	WiFi Off
LAN	Flash	Connect
	Off	Disconnect

Need Help?

Q1. What should I do if I cannot access the web management page?

- A1:** If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address automatically.
A2: Make sure **http://192.168.10.1/** is correctly entered in the web browser.
A3: Use another web browser and try again.
A4: Reboot your router and try again.
A5: Disable and enable the active network adapter in use.

Q2. How do I restore the router to its factory default settings?

- A1:** With the router powered on, press and hold the **RESET** button on the bottom of the router for 3 seconds before release. Wait the router resets.
A2: Log in to the web management page of the router, and go to **System > Configuration**, click **Reset** and wait until the reset process is complete.

Q3. What should I do if I cannot access the internet?

- A1:** Verify that your SIM card is an LTE or WCDMA card.
A2: Verify that your SIM card is in your internet service provider's service area.
A3: Verify that your SIM card has sufficient credit.
A4: Check the LAN connection: Open a web browser and enter **http://192.168.10.1/** in the address bar. If the login page does not appear, refer to Q1 and then try again.
A5: Launch a web browser, log in to the web management page, and check the following:
1) Go to **WAN > APN settings** to verify the parameters provided by your ISP are correctly entered. If the parameters are incorrect, select **Add New** and enter the correct parameters, then select the new profile from the Profile list.
2) Go to **WAN > PIN** to verify if PIN is required. If it is, enter the correct PIN provided by your ISP, and click Apply.
3) Go to **WAN > Connection settings** to verify that if the working mode is you want to use.
4) Confirm with your ISP if you are in a roaming service area. If you are, go to **WAN > APN settings** to enable Data Roaming.

Deutsch

Passen Sie den 4G LTE-Router an

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Router verbunden ist (verkabelt oder drahtlos).

2. Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **http://192.168.10.1/** in die Adressleiste ein. Verwenden Sie **admin** für **account** und **password**, um sich anzumelden.

3. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen des **Wizard**, um die Erstkonfiguration abzuschließen.



LED-Anzeige

Merkmal	Farbe	Status
Internet	Blau, fest	Registrieren Sie sich bei LTE
	Blau, Flash	Verbunden mit LTE
	Grün, fest	Registrieren, um 3G / 2G
	Grün, Flash	Verbunden mit 3G / 2G
	Rot, fest	Keine SIM-Karte oder Netzwerk
Signal	Grün(1-4 bar)	Signalstärke angeben

Merkmal	Farbe	Status
Power	Grün	Power on
	Off	Power off
2.4GHz	Grün	WiFi On
	Flash	Übertragen
	Off	WiFi Off
LAN	Flash	Verbinden
	Off	Trennen

Brauche Hilfe?

Q1. Was kann ich tun, wenn ich nicht auf die Webverwaltungsseite zugreifen kann?

- A1:** Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse zu erhalten.
A2: Stellen Sie sicher, dass **http://192.168.10.1/** im Webbrowser korrekt eingegeben ist.
A3: Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
A4: Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.
A5: Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten aktiven Netzwerkadapter.

Q2. Wie kann ich den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

- A1:** Halten Sie bei eingeschaltetem Router die **RESET** taste an der Unterseite des Routers 3 Sekunden lang gedrückt, bevor Sie sie loslassen. Warten Sie, bis der Router zurückgesetzt ist.
A2: Melden Sie sich auf der Webverwaltungsseite des Routers an, und wechseln Sie zu **System> Configuration**. Klicken Sie auf **Reset** und warten Sie, bis der Resetvorgang abgeschlossen ist.

Q3. Was kann ich tun, wenn ich nicht auf das Internet zugreifen kann?

- A1:** Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte eine LTE- oder WCDMA-Karte ist.
A2: Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre SIM-Karte im Servicebereich Ihres Internet Service Providers befindet.
A3: Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte über ein ausreichendes Guthaben verfügt.
A4: Überprüfen Sie die LAN-Verbindung: Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie **http://192.168.10.1/** in die Adressleiste ein. Wenn die Anmeldeseite nicht angezeigt wird, schlagen Sie in Q1 nach und versuchen Sie es erneut.
A5: Starten Sie einen Webbrowser, melden Sie sich auf der Webverwaltungsseite an und überprüfen Sie Folgendes:
1) Gehen Sie zu **WAN > APN settings**, um zu überprüfen, ob die von Ihrem Internetdiensteanbieter bereitgestellten Parameter korrekt eingegeben wurden. Wenn die Parameter nicht korrekt sind, wählen Sie **Add New** und geben Sie die korrekten Parameter ein. Wählen Sie dann das neue Profil aus der Profilliste aus.
2) Gehen Sie zu **WAN > PIN**, um zu überprüfen, ob eine PIN erforderlich ist. Wenn dies der Fall ist, geben Sie die richtige PIN ein, die Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben, und klicken Sie auf Übernehmen.
3) Wechseln Sie zu **WAN > Connection settings**, um zu prüfen, ob Sie den Arbeitsmodus verwenden möchten.
4) Bestätigen Sie Ihren ISP, wenn Sie sich in einem Roaming-Bereich befinden. In diesem Fall gehen Sie zu **WAN > APN settings**, um das Daten-Roaming zu aktivieren.

Español

Personaliza el enrutador 4G LTE

1. Asegúrese de que su computadora esté conectada al enrutador (cableado o inalámbrico).
2. Inicie un navegador web e ingrese **http://192.168.10.1/** en la barra de direcciones. Use **admin** para la **account** y **password** para iniciar sesión.
3. Siga las instrucciones paso a paso del **Wizard** para completar la configuración inicial.

http://192.168.10.1/

Login

Account

admin

Password

admin

Language

English

Login



Italiano

Personalizza il router 4G LTE

1. Assicurarsi che il computer sia collegato al router (cablato o wireless).
2. Avviare un browser Web e inserire **http://192.168.10.1/** nella barra degli indirizzi. Usa **admin** per **account** e **password** per accedere.
3. Seguire le istruzioni dettagliate della **Wizard** per completare la configurazione iniziale.

http://192.168.10.1/

Login

Account

admin

Password

admin

Language

English

Login



Français

Personnaliser le routeur 4G LTE

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au routeur (filaire ou sans fil).
2. Lancez un navigateur Web et entrez **http://192.168.10.1/** dans la barre d'adresse. Utilisez **admin** pour le **account** et le **password** pour vous connecter.
3. Suivez les instructions pas à pas de **Wizard** pour terminer la configuration initiale.

http://192.168.10.1/

Login

Account

admin

Password

admin

Language

English

Login



Indicacion Led

Rasgo	Color	Estado
Internet	Azul sólido	Registrarse en LTE
	Azul flash	Conectado a LTE
	Verde, Sólido	Registrarse en 3G / 2G
	Verde flash	Conectado a 3G / 2G
	Rojo sólido	No hay tarjeta SIM o red
	Verde (1-4 bar)	Indicar la intensidad de la señal.

Necesitas ayuda?

Q1. Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?

- A1: Si la computadora está configurada con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- A2: Asegúrese de que **http://192.168.10.1/** esté correctamente ingresado en el navegador web.
- A3: utiliza otro navegador web y vuelve a intentarlo.
- A4: reinicia tu enrutador y vuelve a intentarlo.
- A5: Deshabilite y habilite el adaptador de red activo en uso.

Indicazione Led

Feature	Color	Stato
Internet	Blu, Solid	Registrati per LTE
	Blu, Flash	Connesso a LTE
	Verde, Solid	Registrati su 3G / 2G
	Verde, Flash	Connesso a 3G / 2G
	Rosso, Solido	Nessuna scheda SIM o rete
	Verde (1-4 bar)	Indica la potenza del segnale

Ho bisogno di aiuto?

Q1. Cosa devo fare se non riesco ad accedere alla pagina di gestione web?

- A1: Se il computer è impostato su un indirizzo IP statico, modificarne le impostazioni per ottenere automaticamente un indirizzo IP.
- A2: Assicurati che **http://192.168.10.1/** sia stato inserito correttamente nel browser web.
- A3: usa un altro browser web e riprova.
- A4: riavvia il router e riprova.
- A5: Disabilita e abilita la scheda di rete attiva in uso.

Indication Led

Fonctionnalité	Couleur	Statut
Internet	Bleu, Solide	S'inscrire à LTE
	Bleu, Flash	Connecté à LTE
	Vert, Solide	Inscrivez-vous en 3G / 2G
	Vert, Flash	Connecté au 3G / 2G
	Rouge, solide	Pas de carte SIM ou réseau
	Vert (1-4 bar)	Indiquer la force du signal

Besoin d'aide pour?

Q1. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion Web?

- R1: Si l'ordinateur est défini sur une adresse IP statique, modifiez ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP.
- R2: Assurez-vous que **http://192.168.10.1/** est correctement entré dans le navigateur Web.
- R3: utilisez un autre navigateur Web et réessayez.
- R4: Redémarrez votre routeur et réessayez.
- R5: Désactivez et activez la carte réseau active en cours d'utilisation.

Rasgo	Color	Estado
Power	Green	Power on
	Off	Power off
2.4GHz	Green	WiFi On
	Flash	Transmitiendo
	Off	WiFi Off
LAN	Flash	Connect
	Off	Disconnect

Feature	Color	Stato
Power	verde	Accensione
	via	Spegni
2.4GHz	verde	WiFi On
	Veloce	Trasmissione
	via	WiFi Off
LAN	Veloce	Collegare
	via	Disconnect

Q2. Cómo restauro el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica?

- A1: Con el enrutador encendido, presione y mantenga presionado el botón **RESET** en la parte inferior del enrutador durante 3 segundos antes de soltarlo. Espere a que el enrutador se reinicie.
- A2: Inicie sesión en la página de administración web del enrutador y vaya a **System> Configuration**, haga clic en Restablecer y espere hasta que se complete el proceso de restablecimiento.

Q3. Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?

- A1: Verifique que su tarjeta SIM sea una tarjeta LTE o WCDMA.
- A2: Verifique que su tarjeta SIM esté en el área de servicio de su proveedor de servicios de Internet.
- A3: Verifique que su tarjeta SIM tenga suficiente crédito.
- A4: Verifique la conexión LAN: abra un navegador web e ingrese **http://192.168.10.1/** en la barra de direcciones. Si la página de inicio de sesión no aparece, consulte la P1 y luego intente nuevamente.
- A5: Inicie un navegador web, inicie sesión en la página de administración web y verifique lo siguiente:
1) Vaya a **la** configuración de **WAN> APN** para verificar que los parámetros proporcionados por su ISP se hayan ingresado correctamente. Si los parámetros son incorrectos, seleccione **Add New** e ingrese los parámetros correctos, luego seleccione el nuevo perfil de la lista de perfiles.
2) Vaya a **WAN> PIN** para verificar si se requiere PIN. Si es así, ingrese el PIN correcto proporcionado por su ISP y haga clic en Aplicar.
3) Vaya a **WAN > Connection settings** de conexión para verificar si el modo de trabajo es el que desea usar.
4) Confirme con su ISP si se encuentra en un área de servicio de roaming. Si es así, ir a la **WAN > APN settings** para permitir la itinerancia de datos.

Q2. How do I restore the router to its factory default settings?

- A1: con il router acceso, tenere premuto il pulsante **RESET** sul fondo del router per 3 secondi prima del rilascio. Attendere il ripristino del router.
- A2: accedere alla pagina di gestione Web del router e andare su **System> Configuration**, fare clic su Ripristina e attendere fino al completamento del processo di ripristino.

Q3. Cosa devo fare se non riesco ad accedere a Internet?

- A1: Verifica che la tua scheda SIM sia una scheda LTE o WCDMA.
- A2: verificare che la carta SIM si trovi nell'area di servizio del proprio fornitore di servizi Internet.
- A3: verificare che la carta SIM abbia credito sufficiente.
- A4: Verifica la connessione LAN: apri un browser web e inserisci **http://192.168.10.1/** nella barra degli indirizzi. Se la pagina di accesso non appare, fare riferimento a Q1 e quindi riprovare.
- A5: Avviare un browser Web, accedere alla pagina di gestione Web e verificare quanto segue:
1) Vai **WAN > APN** impostazioni per verificare i parametri forniti dal proprio ISP siano correttamente inseriti. Se i parametri non sono corretti, selezionare **Add New** e immettere i parametri corretti, quindi selezionare il nuovo profilo dall'elenco Profilo.
2) Vai a **WAN > PIN** per verificare se è richiesto il PIN. In tal caso, inserire il PIN corretto fornito dal proprio ISP e fare clic su Applica.
3) Vai a **WAN > Connection settings** di connessione per verificare che la modalità di lavoro si desideri utilizzare.
4) Confermare con il proprio ISP se si è in un'area di servizio di roaming. Se si è, andare a **WAN > APN settings** per consentire il roaming dati.

Q2. Comment restaurer les paramètres d'usine du routeur?

- R1: Le routeur étant sous tension, maintenez enfoncé le bouton **RESET** situé au bas du routeur pendant 3 secondes avant de le relâcher. Attendez que le routeur se réinitialise.
- R2: Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur, sélectionnez **System> Configuration**, cliquez sur Réinitialiser et attendez la fin du processus de réinitialisation.

Q3. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet?

- R1: Vérifiez que votre carte SIM est une carte LTE ou WCDMA.
- R2: vérifiez que votre carte SIM se trouve dans la zone de service de votre fournisseur de services Internet.
- R3: Vérifiez que votre carte SIM dispose d'un crédit suffisant.
- R4: Vérifiez la connexion LAN: Ouvrez un navigateur Web et entrez **http://192.168.10.1/** dans la barre d'adresse. Si la page de connexion n'apparaît pas, reportez-vous à Q1 puis réessayez.
- R5: Lancez un navigateur Web, connectez-vous à la page de gestion Web et vérifiez les points suivants:
1) Allez sur **WAN > APN settings** pour vérifier que les paramètres fournis par votre fournisseur de services Internet sont correctement entrés. Si les paramètres sont incorrects, sélectionnez **Add New** et entrez les paramètres corrects, puis sélectionnez le nouveau profil dans la liste Profil.
2) Allez sur**WAN > APN** pour vérifier si un code PIN est requis. Si tel est le cas, entrez le code PIN correct fourni par votre fournisseur d'accès, puis cliquez sur Appliquer.
3) Allez sur **WAN > Connection settings** de connexion pour vérifier si vous souhaitez utiliser le mode de fonctionnement souhaité.
4) Confirmez avec votre FAI si vous vous trouvez dans une zone de service d'itinérance. Si vous êtes, allez à **WAN > APN settings** pour permettre l'itinérance des données.

7. Nederlands:

Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU. De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.cudytech.com/ce>.

8. Português:

A Cudy declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE. A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <http://www.cudytech.com/ce>.

9. Polski:

Cudy deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE. Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <http://www.cudytech.com/ce>.

EU Declaration of Conformity

1. English:

Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.cudytech.com/ce>.

2. Deutsch:

Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU erfüllt. Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <http://www.cudytech.com/ce>.

3. Español:

Por la presente Cudy declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE y 2011/65/UE. La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <http://www.cudytech.com/ce>.

4. Italiano:

Cudy dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <http://www.cudytech.com/ce>.

5. Français:

Cudy par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE. La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <http://www.cudytech.com/ce>.

6.Ελληνικό:

Δια του παρόντος η Cudy διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ. Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα <http://www.cudytech.com/ce>.



810600032